MightySIM

“世界中、どこでもオンライン”

MigtySIM（マイティーシム）は世界 100 カ国以上をカバーした
完全プリペイド式データ専用 SIM カードです。

Version No.: 1.0.1

APN 設定

APN	fast.m2m
Username	なし（空欄）
Password	なし（空欄）

事前にご使用の SIM フリー端末で APN 設定を行っていただき、使用時にはデータローミングを ON にしてください。

iOS

1. 設定 > モバイルデータ通信
2. モバイルデータ通信ネットワーク
3. 上記 APN を入力

/apnsettings

または mightysim.jp/apnsettings から、
APNプロファイルをインストールしてください。

ネットワーク設定のリセット（設定 > 一般 > リセット > ネットワーク設定をリセット）を行い、端末を再起動する必要がある場合があります。

Android

1. 設定（ > 無線とネットワーク）
2. モバイルネットワーク
3. アクセスポイント名（APN）
4. 新しい APN を作成
5. 上記 APN を入力 > 完了

※ その他の機種については、各自で設定方法をお調べください

サイズ

当 SIM カードはアダプターが組み込まれたタイプで、標準・micro・nano すべてのサイズに対応しております。必要なサイズに切り離してご利用ください。

開通 (アクティベート)

SIM カードにプランがチャージされており、且つそのプランが開始した時点で開通となります。それまでは圏外状態となり、接続はできません。

通信ネットワークおよび周波数

全世界で利用するためには、900 / 1900 / 2100 MHzの周波数に端末側が対応している必要があります。ヨーロッパやアジアでは主に2100MHz帯を、アメリカや南米では主に1900MHz帯をサポートしていることが必須条件となります。尚、移動通信システムは3Gのみ対応しており、通信速度は現地の通信インフラに依存します。

テザリング機能 (インターネット共有)

MightySIM ではテザリング機能の制限は設けておりませんので、端末側に制限がない限りテザリング機能をご利用いただけます。

チャージ方法

＋ 初回

1

mightysim.com にアクセス

mightysim.com

2

トップページの「今すぐチャージ」をクリック

3

お持ちの SIM カードの「SIM ID」を入力し、「プランを選択」



※SIM ID はカードフレームに貼付しているシールに記載しております

PIN によるチャージは主に後払い契約の法人様や、その他特別な場合に使用するものとなります。

4

Zone を選択

5

データ量を選択

6

プラン開始日を選択し、アカウント作成ためメールアドレスとパスワードを入力

※プラン開始日は渡航日前日に設定することを推奨します

標準時間は UTC となります。例えばプランの開始日が 10 月 1 日である場合、UTC の午前 0 時（日本時間の午前 9 時）に開始となります。また、マイアカウント内で使用する Time Zone を設定できますが、これは表示上の時間を設定するもので、標準時間は常に UTC です。

7

オートチャージを ON にする場合はチェックを入れ、利用規約に同意した後チェックアウトに進む

オートチャージを有効にした場合、以下のいずれかの場合に前回と同じプランが自動でチャージされます (クレジットカードを登録されている場合のみ設定可能)。

1. データ残量が 10MB を下回った場合
2. 30 日の有効期限が経過した場合

＋ 2 回目以降

8

マイアカウントからチャージを行ってください。
(アカウントを作成された方のみ)

ZONE

データ量

ZONE 1	ZONE 2	ZONE 3
		100MB
200MB	200MB	200MB
500MB	500MB	500MB
1GB	1GB	1GB
2GB		

購入された各プランの有効期限はプラン開始日より最大 30 日となります。プラン開始日はチャージ時に選択していただけます。

料金

ウェブサイトをご参照ください
https://www.mightysim.com/plans.jsp

Zone が上がる場合 (Zone1→Zone2 など)

Zone のアップグレードを行うことができます。マイアカウントにログイン後、該当 SIM 番号の右側にあるボタンをクリックし、プルダウンメニューから選択してください。残っているデータ量がアップグレード後の Zone ではどれくらいになるか、システムが自動で計算し、直近のプランとの差額が表示されます。

尚、まだ現行のプランが終了していない段階で異なるプランを購入した場合、そのプランは現行のプランが終了するまで開始されません。そのため、Zone が上がる場合は必ずアップグレードを行うか、別の SIM カードを購入し、使い分けてください。

Zone が下がる場合 (Zone2→Zone1 など)

変更等は不要で、そのままご利用いただけます（ダウングレードはできません）。Zone3 には Zone1,2 が、Zone2 には Zone1 が含まれています。

尚、まだ現行のプランが終了していない段階で異なるプランを購入した場合、そのプランは待機状態となり、現行のプランが終了した時点で自動的に開始されます。そのため、Zone が下がる場合はあらかじめ下がった Zone のプランを購入しチャージしておくこともひとつの方法です。

留意点

- データ通信（3G 回線）は必ず ON にしてください。
- データローミングは必ず ON にしてください。
- 回線に正常に接続するまで 5 分ほどかかる場合があります（再起動が必要な場合もあります）。
- 回線になかなかつながらないときは、手動で通信事業者を選択または変更してください。

日本での動作確認

Zone 2 または Zone 3 を購入された場合のみ可能です。ただし、チャージされたプランが開始されてからとなります。

エラーの発生

Invalid account 等のエラーが発生した場合は、異なるブラウザや端末から再度お試しください。iOS 端末の場合、端末の再起動およびネットワーク設定のリセットが必要な場合があります。

帰国後

帰国後、一定期間以上使用されない場合はオートチャージを無効にし、SIM カードを失くさないよう大切に保管してください。また、APN プロファイルをインストールされた場合は削除を行ってください。

MEMO

info@mightysim.com

https://www.facebook.com/mightysimcard

- 利用規約 -

この SIM カードをご利用になる際の利用規約については以下 https://www.mightysim.com/ に記載されている利用規約をご確認ください。ご使用開始は利用規約に同意したものと判断します。

販売会社：eConnect Japan 株式会社

URL：http://www.econnectjapan.co.jp/